

ENTREBAILLEUR GUIDE DE POSE

Gâche central existante



Pose de l'entrebailleur à côté de la gâche



Selon le modèle de fenêtre, vous devrez ajuster les pattes de l'entrebailleur (limer / couper)

Installation des vis fournies



Fixation de la platine



Vérification de l'alignement



Test de fonctionnement

